

# CF58

## Yamaha MT07

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M12x120x1.25	913	1
3	Protektor	PVPMN-0/12	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M12x120x1.25	913	1
3	Protektor	PVPMN-0/12	1

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

**Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):**

- 1.) Demontujte původní šroub z horní části rámu.
- 2.) Připravte si protektor a šroub.
- 3.) Přichyťte horní část šroubem M12 (ID2).
- 4.) Demontujte původní šroub ze spodní části rámu.
- 5.) Spodní část rámu přišroubujte tímto původním šroubem.
- 6.) Dotáhněte oba šrouby.



